REDI CONTROLS INC.



超高圧フロン回収装置

ECO Saver RS13



〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

安全にご使用いただくために

このたびは、エコセーバー RS13 をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本機は、R13・R23・R503・R508A などの低沸点フロンガスおよび R14・R116 などの パーフルオロカーボン回収・充填専用の回収装置です。

本回収装置を高圧ガス保安法の適合性自己認証商品としてご使用いただく場合には、

必ず標準付属品のリミットスケール LS-45RS と、エコセーバー RS13 専用回収ボンベをで使用ください。

これ以外の組み合わせの場合は、適合性自己認証商品とはなりませんのでご注意願います。

- ●この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- ●本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ●本機を使用目的以外の目的で使わないでください。
- ●商品が届きましたら、直ちに次の項目を確認してください。
- ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか?
- ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか?
- ・ 付属品等に不足はないか?

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店, または当社営業所にお申し付け ください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

警告表示の分類

本書および本機に使用している警告表示は、次の3つのレベルに分類されます。



本機に接触または接近する使用者,第三者等がその取り扱いを誤ったりその 状況を回避しない場合、死亡または重症を招く差し迫った可能性がある危険 な状態。



本機に接触または接近する使用者、第三者等がその取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重症を招く可能性がある危険な状態。



本機に接触または接近する使用者,第三者等がその取り扱いを誤ったりその 状況を回避しない場合、軽度または中程度の障害を招く可能性がある危険な 状態。 または、本機に損傷をもたらす状態。

記号



猛毒



ガス注意



爆発



火災



火気厳禁



感電



火傷



回転物



保護具着用



分解禁止



アース



電源電圧



コード取扱



作業環境



その他



取扱説明書

目次

安:	全上のご注意4	7. 🗆	ニコセーバー RS13 の配管図	37
1.	製品の構成11	8.]	ニコセーバー RS13 の電気配線図	37
2.	超高圧冷媒に関して15	9. J	Iミットスケール LS-45 Ⅱ RS の使用方法	38
3.	コントロールパネルの説明16	1) 準備	38
	1) コントロールパネルの名称 16	2	?) フロンガス回収時の操作方法	38
	2) 故障した際の表示例18	3	3) 各種機能の設定方法	43
4.	一般的な回収作業の手順20	4) 使用区域番号表	44
5.	使用方法23	10.	リングトランスの取扱説明	45
	1) 回収作業前の準備 23	11.	ボンべについて	46
	2) 回収方法25			
	3) 充填方法31			
6.	メンテナンス34			
	1) 油圧オイルの補充34			
	2) 油圧オイルの交換34			
	3) コンデンサの清掃35			
	4) 圧力スイッチの目盛り調整 35			

安全上のご注意

- ■ここでは、本機を使用するにあたり、注意していただきたい一般的な注意事項を示します。
- ■作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

▲ 危険



- ◆ 指定されたエコセーバー RS13 専用の回収ボンベ以外は使用しない。
- ☆ 過充填になったり、ボンベの耐圧を超えたりして破裂の恐れがあります。



- ◆ 回収機を運転する場合は、換気のよい場所で行ってください。
- ☆ 換気の悪い場所で、万一ガス漏れがありますと酸欠で窒息する恐れがあります。



- ◆ 作業中の火気、たばこは厳禁。
- ☆ たばこを吸っている時にフロンガスが漏れると、たばこの火で、ホスゲンが発生し、 吸引する恐れがあります。



- ◆ 必ず専用の部品等を使用してください。
- ☆ 場所によっては、大変高圧になっています.指定された部品以外を使用すると、破裂する恐れがあります。



- ◆ 本回収装置では、超高圧のフロンガスを取り扱っています。 接続は確実に行い、安易に接続個所を外さないでください。
- ☆ 各接続部には、高圧のフロンガスが存在します。
 不完全な接続は、不意のホースはずれとなり、不用意な外しはフロンガスの噴出になります。



- ◆ ホースを外す時は、必ず保護メガネ、ゴム(皮)手袋を着用してください。
- ☆ フロンガスが目に入ったり皮膚に触れると、凍傷になったり失明する恐れがあります。



- ◆ 修理技術者以外は絶対に分解しないでください。
- ☆ 故障・発熱の原因になります。
- ☆ 発熱によって、爆発や火災の原因となります.
- ◆ 改造は絶対に行わないでください。
- ◆ カバーを外した状態で運転しないでください。
- ☆ 異常な動作の原因となり、ケガや故障の原因となります。



- ◆ 空気の叶出口のファンに、指や棒を入れないでください。
- ☆ ファンは高速回転していますので、けがや故障の原因となります。



- ◆ 回収機やホース内に、液状フロンを満杯にした上で両端をバルブ等で 閉めないでください。
- ◆ 40℃以上になる場所で運転したり、保管しないでください。
- ☆ 回収完了後は、必ず空のボンベでパージ作業を実施してください。



- ◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
- ☆ 雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、スイッチを操作すると感電する危険があります。



- ◆ 必ず、アース(接地)を行ってください。
- **☆ アース (接地)を行っていないと、故障や漏電時に感電する恐れがあります。**



- ◆ 電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上、 がたつきがない様に、しっかりコンセントに差込んでください。
- ☆ 電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では感電や火災の原因となります。
- ◆ 電源コードは、他の電気器具と併用したりタコ足配線をしないでください。
- ☆ 火災の原因となります。
- ◆ 電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。
- ☆ 感電や火災・ケガの原因となります。
- ◆ 電源は AC100V ブレーカー容量 25A 以上をご使用ください。 この電源容量が確保できない場合は、標準付属品のダウントランスを 使用し、AC200V 電源をご使用ください。
 - また、発電機をご使用される場合は、3KVA以上をご使用ください。
- ☆ 不意の電圧降下を防止するため、常に AC200V で使用することをお勧めします。

▲ 警告



- ◆ ガソリンやシンナー,可燃性ガスが漏れる恐れのある場所への設置は 行わないでください。
- ☆ 本機は、起動時や運転中に火花を発します。
 万一可燃性ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。



- ◆ 本機から離れるときや、停電・保守・点検のときは、 必ずスイッチを【OFF】にし、電源プラグを抜いてください。
- ☆ 本機が急に動き事故の原因となります。



- ◆ 本機は、該当する安全規格に適合していますので、改造は行わないでください。
- ☆ 本機は、通商産業省告示第 139 号に基づく適合性自己認証製品です。
- **☆ 改造を行うと、所定の性能がでないばかりでなく、本機の故障や事故の原因となります。**

以降の警告内容は、リミットスケール LS-45 II RS



- ◆ 分解・改造・修理を絶対にしないでください。
- ☆ 故障、発熱の原因になります。
- ☆ 発熱によって、爆発や火災の恐れがあります。
- ☆ 修理は弊社販売店にご依頼ください。



- ◆ 電源は AC100V 以外で使用しないでください。
- ☆ 故障、発熱の原因となります。
- ☆ 発熱によって、爆発や火災の恐れがあります。



- ◆ 粉塵が多い場所で使用しないでください。
- ☆ 爆発や火災の原因になります。
- ☆ 本機の故障の原因になります。



- ◆ ガソリンやシンナー、可燃性ガスが漏れる恐れのある場所への設置は 行わないでください。
- ☆ 本機は、始動時や運転中に火花を発します。
 万一可燃性ガスが漏れて本機の周囲に溜まると、爆発・火災の原因となります。



- ◆ 電源コードを引っ張ったり、電源コードでプラグの抜き差しを行わないでください。
- ☆ 感電や火災・ケガの原因となります。
- ☆ 機銘鈑,本取扱説明書に記載の仕様を参照してください。



- ◆ AC アダプタコードの上に重いものを絶対に載せないでください。
- ☆ 感電や火災の原因となります。
- ◆ AC アダプタが痛んだら本機を使用しないでください。
- ☆ 感電や火災の原因となります。
- ◆ 電源プラグは、常に点検し異常がないことを確認した上、 がたつきがない様に、しっかりコンセントに差込んでください。
- ☆ 電源プラグに、ほこり油脂分が付着していたり、接続が不完全な状態では、 感電や火災の原因となります。



- ◆ 雨中や濡れた手で操作しないでください。
- ☆ 雨中や濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、電源スイッチを操作すると感電する危険があります。
- ☆回路ショートや腐食など故障の原因になります。
- ◆ 周囲温度、湿度の高い場所では使用しないでください。
- ☆ 感電や回路ショートの恐れがあります。
- ☆ 本機の使用温湿度範囲は、-5~40°C、80%RH以下です。



- ◆ 電源コードは、他の電気器具と併用したりタコ足配線をしないでください。
- ☆ 火災の原因となります。

▲ 注意



- ◆ 延長用コードは、線径 5.5mm²で 20m 以下の 3 芯キャブタイヤコードを使用してください。
- ☆ 不適切 (細い線径や長すぎる延長コード) な延長コードは、起動不良となるばかりでなく、 発火・火災の原因となります。
- ☆ アース (接地)線のない 2 芯コードを使用すると、感電の恐れがあります。



- ◆ 回収は、必ずシステムのガス側ポート(低圧側ポート)から回収を行ってください。
- ☆ 液状フロンがコンプレッサに入いると、故障の原因となります。



- ◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。
- ◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取り扱いはしないでください。
- ◆ 本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。
- ◆ 機械に負担のかかる無理な使用はしないでください。
- ☆ 過負荷保護装置が働くような無理な作業は、機械の損傷をまねくばかりでなく、 事故の原因にもなります。



- ◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを保ってください。
- ☆ 作業環境が悪いと事故の原因となります。
- ◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
- ◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、 または鍵のかかる場所に保管してください。



- ◆ 本書、および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント 以外は使用しないでください。
 - 事故や故障の原因となります。
- ◆ 本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損, 亀裂, 変形等がないか 点検してください。
- ☆ 破損・亀裂・変形等がある状態で回収作業を行うと、けがや事故の原因となる場合があります。
- ◆ 各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。



- ◆ 本機の異常(異臭・振動・異常音)に気づいたときは、 ただちに停止し、本取扱説明書の内容をよく読みなおしてください。 また、むやみに分解せず点検や修理を依頼してください。
- ☆ 修理はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

▲ 注意



- ◆ 取入口には、1.5MPa 以上のガス圧力をかけないでください。
- ☆ 取入口にかかるフロンガスの圧力は、必ず 1.5MPa 以下になるようにマニホールド等で 圧力を調整してください.



- ◆ 吐出用のステンレスブレードホースを取り外す場合には、 必ずパージ作業を行い、吐出口圧力が 1.5MPa になったことを確認して、 取り外してください。
- ☆ 吐出口が 1.5MPa 以上のときにステンレスブレードホースを外すと、カプラが破損します。



- ◆ ボンベは、回収するフロンガスと同じ種類のものを使用してください。
- ◆ ボンベは、製造年月日(回収ボンベに刻印)により各期限毎の容器検査を 受けてください。
- ☆ 詳細は、本書の「11.ボンベについて」を参照してください。 詳細は、本誌に記載されている、各地の高圧ガス保安協会支部にお問い合せください。
- ☆ 高圧ガス保安法 第48条第1項五号・容器保安則第24条による。

以降の注意内容は、リミットスケール LS-45 II RS





- ◆ 延長用コードは、線径 1.25mm² で 30m 以下のキャブタイヤコードを使用してください。
- ☆ 不適切な(細い線径や長すぎる)延長コードは、始動不良となるばかりでなく、 発火・火災の原因となります。



- ◆ 長時間使用しない時は、必ず AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- ☆ 安全保持と、省電力、本機の劣化防止のためにおすすめします。
- ◆ 本機の AC アダプタコードと回収機からの接続コードを離してください。
- ☆ 回収機の電源ラインから強いノイズが侵入した場合、本機が誤動作する可能性があります。
- ◆ 本機の電源は溶接機、コンプレッサ等と別にしてください。
- **☆ 電源ラインから強いノイズが侵入した場合、本機が誤動作する可能性があります。**

▲ 注意




- ◆ 有機溶剤で本体を清掃しないでください。
- ☆ 空ふき又は中性洗剤を使用してください。
- ☆表示部透過窓の透明度が落ちることがあります。
- ☆ 塗装が落ちることがあります。
- ◆ 本書、および当社カタログに記載されている指定の付属品や アタッチメント以外は使用しないでください。
- ☆ 事故や故障の原因となります。
- ◆ 本機を落としたりぶつけた場合は、ただちに破損・亀裂・変形等がないか 点検してください。
- ◆ 各部に変形・腐食等がないか常に日常点検を行ってください。
- ☆ 修理はお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ◆ 本機を担当者以外に操作させないよう管理してください。




- ◆ 結果の予測ができない、または確信のもてない取り扱いはしないでください。
- ◆ 本機を使用目的以外の用途には使用しないでください。
- ◆ 作業台や作業場は整理整頓し、いつもきれいな状態で十分な明るさを 保ってください。
- ☆ 作業環境が悪いと事故の原因となります。
- ◆ 疲労・飲酒・薬物等の影響で作業に集中できないときは、操作しないでください。
- ◆ 本機を使用しないときは、乾燥した場所で子供の手が届かない、 または鍵のかかる場所に保管してください。
- ◆ 回収完了時は、必ず【設定/終了】キーを押し、 回収モードから通常モードに切り替えてください。
- ☆ そのまま電源を切ると、次回の電源 ON 時に最後の設定値を記憶しており、 冷媒種類設定ミスの原因となり、過充填する恐れがあります。

1. 製品の構成

- 1) エコセーバー RS13 各部の名称
- ■本機には、仕様や注意を記載したシールが貼付してあります。安全確保のための説明が 書かれていますので、きれいに保ち、はがれたり見づらくなった場合には、弊社へ請求 してください。そして必ず同じ場所に貼付してください。




2) ダウントランス各部の名称



3) リミットスケール LS-45 II RS 各部の名称



4) リミットスケール LS-45RS パネル各部の名称



5) エコセーバー RS13 仕様

品名	ECOsaver RS13 製品コード番号 ESRS13	
ガス回収(g/分)	R13:130	
電源	AC100V 50/60Hz(推奨: 単相 200V 50/60Hz)	
回収可能なフロンガス	R13, R23, R503, R508A, R14, R116	
外形寸法・質量	L533 x W330 H533 (mm) · 52 (kg)	
電動機出力・消費電力	圧縮機 375W・油圧ポンプ 250W・最大 2200W	
運転電流/始動電流	8A(油圧未作動時)22A(油圧作動時)/36A	

- ※ 仕様は、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。
- ※ 回収能力は、回収時の諸条件によって数値が異なることがあります。

6) ダウントランス仕様

品 名	ダウントランス 製品コード番号 ES045	
容量	3KVA(出力:最大 30A)	
入力電源	AC200V 50/60Hz	
出力電源 AC100V 3Px2 箇所 / AC115V 3Px2 箇		
外形寸法・質量 L160 x W260 x H210 (mm)・14.5		
入力プラグ 三相 200V 20A 用 4P プラグ		
ブレーカ	-カ 15A (入力側に設置)	

- ※ 仕様は、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承願います。
- ※ 回収能力は、回収時の諸条件によって数値が異なることがあります。

7) リミットスケール LS-45 II RS 仕様

品 名	リミットスケール 製品コード番号 LS452RS	
計量方式	電気抵抗線式 ロードセル	
秤量・目盛・分解能	45.000kg · 0.005 kg · 1/9000	
外形寸法・質量・皿寸	L344 x W468 x H110 (mm) · 9 (kg) · 230角	
電源	AC100V 用専用 AC アダプタ	
使用温度湿度範囲	- 5℃~+ 40℃ 80%RH 以下	
登録冷媒種類	R13, R23, R503, R508A, 変更可能(計5種類)	
オートゼロ機能	あり(微妙な零点変化を自動補正します)	
デジタルフィルター機能 5 段階切替可能		
区域設定機能	16 区域切替可能	
ブザー警告機能	あり	
瞬時バックアップ機能	あり	

8) 標準付属品

コード番号	品名
ESRS13	ECOsaver RS13本体
ES123	SUS 製高圧フレキホース
ES124	セーフティーケーブル
ES125	クイックコネクタ付バルブアダプタ
ES114	W22 x 1/4 フレアアダプタ
ES127	安全弁付充填アダプタ

コード番号	品	名
ES113	W22 x W26	5 アダプタ
Y07102A	W26 x 1/4フ	レアアダプタ
ES109	ガスケット	2セット
ES139	取扱説	明書
LS452RS	リミットスケール	LS-45 II RS
ES046	ダウント	ランス

9) 別販売品 (ECOsaver RS13専用)

コード番号	品	名
TF091	R13 用回収	ボンベ 10L
TF092	R23 用回収	ボンベ 10L
TF093	R503 用回収	スボンベ 10L
TF094	R508A 用回	収ボンベ 10L

コード番号	品	名
ES117	窒素ガス	調整器
ES118	窒素ガス調整器用	フレアアダプタ
ES119	スポットコ	Lアコン
ES006	フィルター	ドライヤ

- ※ ECOsaver RS13の回収容器は、必ず上記のものをお求めください。
- ※ 上記以外の回収容器を使用すると、適合性自己認証製品にならないばかりでなく 大変危険です。
- ※ R13・R23・R503・R508A は,大変高圧な冷媒です。 少しでも回収を容易にさせるためにも、ぜひスポットエアコンのご使用をお勧めします。
- ※ また、高気温での回収作業では、スポットエアコンが無いと、回収ボンベ内に所定量まで回収できない場合があります。

これを防止するためにも、ぜひスポットエアコンをご使用ください。

10) 別販売品 (その他の空調機器)

コード番号	品名	用途説明
WV210	真空ポンプ 1.8CFM Eco	軽量小型の2ステージロータリーポンプを 搭載している高性能真空ポンプで、 エコセーバー RS13 を使用する場合に必ず 必要です。 HFC 冷媒に対応できるよう逆流防止弁が 標準装備。
Y40970	バルブ付マニホールドキット (R407C・R404A・R507A・R134a用) 152cm ボールバルブ付ホース	152cm の 1/4 ボールバルブ付チャージング ホースのマニホールドです。 超高圧用の冷媒用のマニホールドはあり ませんので、このマニホールドを流用し て回収・充填します。

2. 超高圧冷媒に関して

1) 冷媒の特性

R13·R23·R503·R508A·R14·R116 などの冷媒は、超高圧冷媒(低沸点冷媒)に分類され、
 R22 や R410A などの高圧冷媒とは、その物性が大きく異なります。

一般的な冷媒は、臨界温度(液ガス状態になる限界温度)が、高温であるため、回収ボンベ 内に回収された冷媒はその圧力によって液状態となります。

しかし、超高圧冷媒(低沸点冷媒)は、臨界温度が非常に低温であるため、常温や回収ボンベ内の温度が容易にこの臨界温度を

超えてしまいます。

このため、回収ボンベ内の冷媒の状態は圧縮ガスの状態であり、いくら 圧力を加えても、液化せず常に圧縮 ガスで存在します。

超高圧冷媒(低沸点冷媒)の圧力は、 一般的な冷媒と比べ沸点が低い分、 高圧になります。したがって、同じ 環境温度でも超高圧冷媒(低沸点冷 媒)の圧力は、大変高い圧力となり ます。

各種冷媒の物性表

冷媒名	沸点	臨界温度	35℃ 飽和蒸気圧力	35℃ 飽和液圧力
R12	-29.8℃	111.8℃	0.74MPa	0.74MPa
R22	-40.8℃	96.1℃	1.25MPa	1.25MPa
R407C	-43.6℃	85.6℃	1.28MPa	1.48MPa
R410A	-52.7℃	71.7℃	2.04MPa	2.05MPa
R13	-81.4℃	28.9℃	 35℃では、冷	媒が招臨界
R23	-82.1℃	25.6℃		きめ、完全な
R503	-87.9℃	19.6℃	圧縮ガス状態	態である。
R508A	-85.7℃	13.2℃	□したがって、容器の容量 □や冷媒の密度によって □充填圧力は変化する。	
R14	-128.0℃	-45.5℃		
R116	-78.1℃	19.6℃	ル場圧力は多	Z109 00

2) 冷媒の回収

- 超高圧冷媒(低沸点冷媒)の回収において、高圧ガス保安法の適用除外とするためには、 高圧ガス保安法が定めている各種の項目を遵守する必要があります。
- ・以下には、エコセーバー RS13 を使用して回収する場合に守らなければならない作業内容を 記載しますので、これを遵守して作業願います。 これを守らない回収作業では、高圧ガス保安法の適用除外とはなりません。
- ① 回収装置および、回収ボンベ内の最大圧力を決められた値以下にするため、 必ずリミットスケール LS-45RS を使用し、かつその設定 (冷媒種類の設定)を正確に行う。
- ②回収ボンベは弊社製エコセーバー RS13専用ボンベを使用する。
- ③ 回収ボンベ内の回収済み質量が、リミットスケール LS-45RS の所定質量に達していない場合であっても、回収装置の高圧カットによって停止した場合には、回収ボンベを冷却させるか、別の容器と交換して回収作業を再開する。
- ④ 高圧ガス保安法では、回収装置を使用したシステムからの回収と、回収装置を使用したシステムへの充填の場合のみを適用除外としています。 したがって、ボンベからボンベへの移充填は、適用除外とはなりません。

3. コントロールパネル説明

- 1) コントロールパネルの名称
- ディスプレイパネルは、暗い場所でも読み取れるように、 電光式になっています。
 - 何かのキーを押すと点灯し、30分たつと自動的に消灯しま
- 再度点灯したい場合には、【進行状況確認】 キーを押せば、 再度点灯します。
- ■操作のすべては、このキーパッドスイッチを操作することに よって行われます。したがって、スイッチを操作する際は、 乱暴に扱わないでください。

▲ 注意

キーパッドスイッチは、精密な部品で構成されています。キーパッドスイッチに衝撃を与えたり、 物を置いたりすると、スイッチが破損して作動しなくなります。





・【スタート】キーは、回収装置を始動するためのスイッチです。このキーを押すとディスプレイパネルは右のように表示されます。

Transfer In Progress (冷媒回収進行中)




・【低圧設定 OMPa】【低圧設定 - 0.034MPa】 【低圧設定 - 0.068MPa】 キーは、回収が完了 する圧力値(低圧スイッチ設定圧)を設定する キーです。



低圧設定

-0.068MPa

- 吸引側の圧力がそれぞれ OMPa, 0.034MPa, 0.068MPa に達すると自動で停止します。回収作業前から回収作業中で、いつでも変更が可能です。
- New Min. Inlet (低圧スイッチ圧力の設定) Min. MPa (低圧スイッチ圧力 _____MPa)





・【ストップ】 キーを押すことによって、 いつでも回収作業を停止させることができます。 回収が停止しても、1 分間ファンは回転しつづけ ます。



Fan Off Delay (ファン停止待ち) Sec To Off_____秒)



・ エコセーバー RS13 には、4個の圧力スイッチ が内蔵されています。

これらの圧力スイッチは定 期的に調整する 必要があり、この【 圧力センサ目盛り調整 】 キーで各圧力センサの O 点を調整します。



このキーは、工場で装置の診断用に使用する キーですので、通常使用しません。

▲ 注意

- ・ 回収中にこれらのキーを押すと、回収装置は 【ストップ】キーを 押したときと同じ状態で停止します。
- 運転を再開させる場合は、【スタート】キーを押します。



・ このキーを押すと、現在の回収装置の状態を ディスプレイ上に表示します。



・ このキーを押すと、吸引圧力が表示されます。



・このキーを押すと、吐出圧力が表示されます。

Inlet	M P a	
(吸引圧)	カ	MPa)



▲ 注意

- ・ 回収モードでの【 吐出圧力表示 】は、回収ボンベ内の圧力を表示します。
- ・ 充填モードでの【 吐出圧力表示 】は、充填中のシステム内の圧力を表示します。



このキーを押すと、オイルレスコンプレッサ の吐出圧力が表示されます。




このキーを押すと、油圧ポンプの吐出圧力 と、油圧シリンダの作動サイクル数が表示 されます。



Hydr.	MPa	
	カ	
P o m p	Cycles	s
	ナイクル ―	



このキーでは、キーを押すたびに以下のように表示が順番に切り替わります。



+/-

使用しません。

<

>

・ 圧力センサの目盛り調整を行うなどの場合に数値を 上下させるために使用します。 通常では使用しません。


2) 故障した際の表示例



内蔵された圧力スイッチや油圧ユニットや内蔵バッテリーが故障 した場合に赤色の【故障】ランプが点灯して回収装置が停止します。

① 圧力スイッチの故障

- ・内蔵された4個の圧力スイッチのうち、どれか1個が故障すると、システムが停止して、 赤い【 故障 】 ランプが点灯し、ディスプレイパネルに以下の表示がされ、 どの圧力スイッチが故障したかを表示します。
- ・ 故障した圧力スイッチが正常になるまで、回収装置は停止しつづけます。



② 油圧システムの故障

- ・油圧システムの故障が感知されると、システムが停止 して、赤い【 故障 】ランプが点灯し、ディスプレイ パネルに以下の表示がされ回収装置が停止します。
- ・ 故障した油圧システムが正常になるまで、回収装置は 停止しつづけます。

Hydr. Fault (油圧 エラー)	
MPa VAL	
(残留圧力MPa)	- ار

③ バッテリーの故障

マイクロプロセッサーには、バックアップ用の バッテリーを内蔵しています。 バッテリーが故障すると、赤い【 故障 】 ランプが 点灯し、ディスプレイパネルに以下の表示がされ 回収装置が停止します。


Battery Fault (バッテリー故障)


▲ 注意


- ・ 回収装置を長期間使用しなかった場合には、バッテリーが放電されてこの表示がされる場合があります。
 - この場合には、電源をつないだ状態で 30 分以上そのまま放置すれば、自動的に 充電されて正常になります。
- ・ バッテリーを交換したり、一度放電されて再充電した場合には、必ずすべての 圧力スイッチの目盛り調整を実施してください。


4. 一般的な回収作業の手順

- ここでは、エコセーバー RS13 の取扱い説明の前に、一般的な回収作業における 作業手順を記載しました。
 - 回収作業を行う場合には、エコセーバー RS13 の取扱いのほか以下の作業手順に 留意して実施してください。
- ★ この作業手順は、社団法人 日本冷凍空調工業会様が発行している、『冷媒回収技術』より 引用いたしました。









機器別冷媒充填量目安表					
製品	種 別	冷媒充填量の目安			
電気冷蔵庫		5~6g/L(冷蔵庫内容積)			
業務用冷蔵庫		600~1,600g/台			
カーエアコン		600~1,200g/台			
ルームエアコン		600~1,200g/台			
	内蔵形	80~400g/台			
 ショーケース	別置形 7.5 kw以下空冷	8~16kg/kw(圧縮機定格)			
	別置形 7.5 kw以下水冷	5~9kg/kw(圧縮機定格)			
	別置形 7.5 kw 超 空冷	4~10kg/kw(圧縮機定格)			
	別置形 7.5 kw 超 水冷	2~5kg/kw(圧縮機定格)			
冷凍冷蔵庫用ユニット	標準形	0.5~3.5kg/kw(圧縮機定格)			
	標準形	0.4~1.8kg/kw(圧縮機定格)			
パッケージエアコン	特殊エアコン	0.9~4.0kg/kw(圧縮機定格)			
	ビル用マルチエアコン	2.5~6.0kg/kw(圧縮機定格)			
	往復式・スクロール	0.7~1.7kg/kw(圧縮機定格)			
チリングユニット	スクリューチラー空冷	4.0~6.0kg/kw(圧縮機定格)			
	スクリューチラー水冷	2.0~3.0kg/kw(圧縮機定格)			
遠心冷凍機	高圧ターボ	0.8~2.0kg/usRT(公称能力)			
	低圧ターボ	5.8kg/usRT(公称能力)			

▲ 注意

- (1) この値は目安なので銘板で その製品の充填量を確認して ください。
- (2) 空冷の機器は、水冷の機器よりも充填量は大幅に多いのが普通です。
- (3) 現地施行の冷媒配管が長いときは、その分充填量が増加します。

5. 使用方法

1) 回収作業前の準備

1-1) 使用環境

- □次の使用環境を十分考慮して、『運搬』・『ボンベの真空引き』を行ってください。
- ★ 雨中や本機内部に水が入りやすい場所では、使用しないでください。
 本機は冷却用としてファンを内蔵していますので、ファンが水を吸い込む可能性があります。
- ★万一冷媒が漏れても、窒息しないよう密閉された部屋で使用しないでください。
- ★ホスゲン(猛毒)が発生しないよう、火気のないところで使用してください。
- □ ご使用前には、以下の項目に注意して作業を行ってください。
- ★ フロン回収装置・チャージングホース・回収ボンベ(以下 回収機・ホース・ボンベと略称 する)内の真空引きを必ず行ってください。
- ★ ボンベは、必ず当社製エコセーバー RS13 専用回収ボンベを使用してください。
- ★空気はコンデンサを通過しても液化(凝縮)しません。

1-2) 運搬

▲ 注意

- 連搬する際は、必ず回収機・ボンベ・リミットスケール等の各接続を取り外して 行ってください。
- ・ 冷媒が充填されたボンベは、重量物ですので、十分注意して運搬してください。
- ・ <u>本機には、大変精密な部品を内蔵しています。</u> 運搬には十分注意し、不要な振動や衝撃を与えないでください。

1-3) ボンベの真空引き

▲ 注意

- フロンガスの入ったボンベは絶対に真空引きしないでください。フロンガスとともに、真空ポンプ内の潤滑油が真空ポンプ外に噴出します。
- □ 真空ポンプを使用したボンベの真空引き(真空ポンプは別販売品です。)(この方法のほか、回収機やマニホールドなどと同時に真空引きする方法もあります。)
- ①回収ボンベの接続口に、標準付属品のW22 x 1/4 フレアアダプタを接続します。(フレアアダプタに、パッキンが組み込まれていることを確認します。)
- ② 真空ポンプと回収ボンベをチャージングホースで接続 します。
- ③ 真空ポンプの電源を入れて、ボンベのバルブを【開】。
- ④ 真空度が- 0.095 ~- 0.1MPa に達したら、 ボンベのバルブを【閉】、 真空ポンプの電源を【OFF】。
- ⑤ チャージングホースとフレアアダプタを外します。

1-4) 油圧ポンプ用空気ベントロ用プラグの交換

- □ 本機には、油圧システムを内蔵しています.で使用前に 必ず油圧ポンプ用空気ベントロに組み込まれたプラグを 外し、附属された空気ベントフィルターと 交換してください。
- □ なお、取り外したプラグは必ず保管し、車両等での移動の際、再びこのプラグ等交換するなどして、油圧ポンプ用ベントロから油圧油がこぼれるのを防止して運搬してください。






2) 回収方法

2-1) ホース・コード類の接続

- □ ご使用前には、以下の項目に注意して作業を行ってください。
- ★ フロン回収装置・チャージングホース・回収ボンベ(以下 回収機・ホース・ボンベと 略称する)内の真空引きを必ず行ってください。
- ★ ボンベは、必ず当社製エコセーバー RS13 専用回収ボンベを使用してください。
- ★空気はコンデンサを通過しても液化(凝縮)しません。




フィルタードライヤ、マニホールド、真空ポンプとスポットエアコンは別販売品です。

- ①ホース類を上図のように接続します。
- ② このとき、すべてのバルブが閉じていることを確認する。
- ③ ダウントランスのブレーカー / 電源スイッチを【OFF】にして、出力コンセント 115V に本機の電源プラグを差し込む。
 - (100V でも問題ありませんが、効率よく回収するためには、115V を使用することをお勧めします。)
- ④ ダウントランスの入力プラグを 200V 20A コンセントに差し込む。

2-2) 本機および、ホース類の真空引き

- ①マニホールドの高圧側バルブを【開】低圧側バルブを【閉】
- ② 排気ロバルブを【開】
- ③ 真空ポンプの電源を【ON】で回収機内やホース類の真空引きをします。 (ボンベ内が空でが真空引きできていないときは、このときボンベのバルブを【開】)
- ④ 真空引きが完了したら、排気ロバルブとマニホールドの高圧側バルブを【閉】
- ⑤ 真空ポンプの電源を【OFF】

2-3) リミットスケールの設定



▲ 警告

- ・ リミットスケールの冷媒種類は、必ず回収する冷媒と同じ種類の冷媒で設定します。 この設定を間違えると、高圧ガス保安法の適用除外とならないばかりでなく、 危険です。
- ・ 本書の末巻に、リミットスケールの詳細な取扱方法を記載していますので、 で使用前に必ずよく読んでください。
- ① リミットスケールの AC アダプタをアダプタジャックに差し込む。
- ② AC アダプタをダウントランスの出力コンセント 100V に差し込む。
- ③ 本機のセーフティーケーブル接続口とリミットスケールのセーフティーケーブル用 コネクタを付属品のセーフティーケーブルで接続する。
- ④ 電源を【ON】(表示パネルに * が表示される)
- ⑤ 計量台の中心にボンベを置いて、「選択」キーを押す。
- ⑥ 回収する冷媒種類を選定。(「選択」キーを押すたびに r13, r23, r503, r508A, フリー設定の順で変化します。)
- ⑦回収する冷媒種類名で「設定/終了」キーを押す。(表示パネルにバーコードが表示される)
- ⑧「スタート/ストップ」キーを押す。(表示パネルのコネクタ接点オンのところに * が表示される)
- ※ R14 と R116 の設定は、フリー設定を行ってください。

2-4) 回収作業



- ・ 回収時には、ボンベの温度上昇を防止するため、スポットエアコンをボンベに当てて回収することをお勧めします。
- ・ また、スポットエアコンを使用しない場合には、回収装置のファンからの排気風が ボンベにあたるように設置してください。

- ① ダウントランスのブレーカー / 電源スイッチを【ON】 (表示パネルには右の表示がされます。)
- ② マニホールドの両方のバルブが【閉】になっている ことを確認して、被回収対象機器の低圧側サービス ポートを【開】
- ③ ボンベのバルブを【開】
- ④ マニホールドの高圧側バルブを ゆっくり と 【開】いて、高圧側ゲージを 1.5MPa 以下 に なるようにバルブを設定。
- ⑤ キーパッドの「スタート」キーを押します。
- ⑥ ディスプレーには以下の表示がされて、回収が開始します。

Transfer In Progress

(冷媒回収進行中)


⑦回収を完了させる圧力値(低圧スイッチ作動真空圧)を キーパッドで設定します。

何も設定しないときは、「OMPa」で設定します。

⑧ ディスプレイパネルには、右の表示がされます。このうちの_____部分には、設定された真空度が表示されます。

(回収完了まで、いつでもこの設定値は変更ができます。)

Standby Mode (待機モード中) Press Start (スタートを押す)



	N e w	Min.	Inlet
	(低圧ス・	イッチ圧	力の設定)
	Min.	M P a	
(1	チ圧フイッキ	£Œ⊅	MPa'

▲ 注意

- ・ 油圧システムのオイルレベルを、油圧用オイルレベルチェック窓で常に確認してください。 赤色の Low Level 以下になるようであれば、メンテナンスの項で説明している方法で、 オイルを補充します。
- ⑨回収が完了(吸引側圧力が所定の真空度に達すると)すると、ディスプレーパネルは右のように変更されて、装置が停止します。このうちの_____部分には、取入口の真空度が表示されます。
- ⑩ ボンベが所定質量まで回収完了した場合には、 ディスプレーパネルは右のように変更されて、 装置が停止します。同時にリミットスケールの コネクタ接点オンの * マークも消えます。

Trans Complete (冷媒回収完了) Inlet MPa (吸引圧力 MPa_____)

Transfer Complate By Weight

(冷媒回収完了)

① 回収が完了しても、2 個のファンは 1 分間回転を続け、1 分後にすべてのシステムが停止します。

そのとき、ディスプレイには、

右の表示がされ_____にはファン停止までの 残り時間が表示されます。

② 回収途中で「ストップ」キーや「圧力センサ目盛り 調整」キー、「診断」キーを押すと、右の表示が出て 回収作業が中断します。

その後、①と同じ1分後にファンが停止します。

- ③ 被回収対象機器の低圧側サービスポートとボンベのバルブを【閉】
- 4 マニホールドの高圧側バルブを【閉】


WAIT.... Ending Transfer

(回収完了準備中)

▲ 警告

- ・ このとき、ボンベと本機の吐出口に接続しているステンレス製ブレードホースの カプラを絶対に取り外さないでください。
- 取り外す場合には、必ず本機内のパージ作業を行ってから取り外さないと、 ブレードホースのカプラが破損して、冷媒が噴出する恐れがあります。

2-5) 回収作業の完了 (パージ作業)



- ①真空ポンプを取り外し、図のように真空引きした別の回収ボンベを接続する。
- ②真空引きした別のボンベのバルブと排気ロバルブを【開】
- ③ パージが完了したら、ボンベと排気ロバルブを【閉】
- ④ すべてのホース類を取り外す。
- ⑤ リミットスケールの「設定 / 終了」キーを押して、リミットスケールの冷媒種類設定を リセットする。

▲ 警告

- ・ この作業を忘れると、次回の回収時にリミットスケールの冷媒種類の設定を間違える可能性があり、大変危険です。
- ⑥ ダウントランスのブレーカー / 電源スイッチを【OFF】にする。
- ⑦2本の回収ボンベの接続口のアダプタを取り外し、接続口にキャップをします。
- 2-6) 回収途中で回収ボンベを交換する場合には (回収ボンベが所定質量まで回収しても、まだ被回収対象機器内に フロンが残っている場合)
- ① ボンベが所定質量まで回収完了した場合には、ディスプレーパネルは右のように変更されて、装置が停止します同時にリミットスケールのコネクタ接点オンの * マークも消えます。

Transfer Complate By Weight

(冷媒回収完了)

- ② キーパットの「ストップ」キーを押す。 ディスプレイは右のように表示され、1 分後にファンが 停止してます。
- ③回収ボンベとマニホールドのバルブを【閉】

WAIT.... Ending Transfer

(回収完了準備中)

- ・ このとき、ボンベと本機の吐出口に接続しているステンレス製ブレードホースの カプラを絶対に取り外さないでください。
- 取り外す場合には、必ず本機内のパージ作業を行ってから取り外さないと、 ブレードホースのカプラが破損して、冷媒が噴出する恐れがあります。
- ④ 吐出口の圧力が 1.5MPa 以上の場合には、パージ作業を行った後にカプラを外す。
- ⑤ 吐出口の圧力が 1.5MPa 未満であれば、ボンベと SUS 製ブレードホース間のカプラを取り外す。
- ⑥ 回収ボンベからクイックコネクタ付アダプタを外し、真空引きした別のボンベもしくは、 所定量に達していない別のボンベに接続し直す。

- ⑦ SUS 製ブレードホースをクイックコネクタ付アダプタのカプラに接続する。
- ⑧ リミットスケールの「ゼロ」キーを押して、O 点調整する。
- ⑨ リミットスケールの計量台の中央に回収ボンベを載せる。
- ⑩ リミットスケールの「スタート / ストップ」キーを押す。 (表示パネルのコネクタ接点オンのところに * が表示される)
- ①回収ボンベのバルブを【開】
- ⑫マニホールドの高圧側バルブを <u>ゆっくり</u> と【開】いて、高圧側ゲージを <u>1.5MPa 以下</u> になるようにバルブを設定。
- ③ 再スタートさせるために、キーパッドの「スタート」キーを押す。

2-7) 回収途中で回収ボンベが高圧で停止した場合

① 回収ボンベ内の圧力が、回収装置で設定されている 最高圧力まで達すると、回収装置のディスプレイに 右の表示が出て回収は中断されます。

② このような場合には、マニホールドのバルブを 【閉】じてから、以下の作業を実施してください。


		Limit				
(最大圧力限界) Outlet MPa						
		MPa)				

- 回収ボンベおよび、回収装置のコンデンサ部分にスポットエアコンの冷風を当てて、ボンベ内や回収装置内の冷媒温度を下げる。
- ●ボンベを水や氷水で冷却させる。
- 別の回収ボンベと交換する。
- ③ ディスプレイに表示されている圧力が、3.5MPa以下になったら、マニホールドの 高圧側バルブを <u>ゆっくり</u> と【開】いて、高圧側ゲージを <u>1.5MPa以下</u> になるように バルブを設定。
- ④ 再スタートのために、キーパッドの「スタート」を押す。

3) 充填方法

3-1) ホース. コード類の接続

- □ ご使用前には、以下の項目に注意して作業を行ってください。
- ★ フロン回収装置・チャージングホース・被充填対象システム(以下 回収機・ホース・システムと略称する)内の真空引きを必ず行ってください。
- ★ ボンベは、必ず当社製エコセーバー RS13 専用回収ボンベを使用してください。
- ★空気はコンデンサを通過しても液化(凝縮)しません。



フィルタードライヤ、マニホールド、真空ポンプと圧力調整器は別販売品です。

- ①ホース類を上図のように接続します。
- ② このとき、すべてのバルブが閉じていることを確認する。
- ③ ダウントランスのブレーカー / 電源スイッチを【OFF】にして、出力コンセント 115V に本機の電源プラグを差し込む。
 - (100V でも問題ありませんが、効率よく回収するためには、115V を使用することをお勧めします。)
- ④ ダウントランスの入力プラグを 200V 20A コンセントに差し込む。

3-2) 本機および、ホース類の真空引き

- ①マニホールドの高圧側バルブを【閉】低圧側バルブを【開】システムの低圧側サービスポートを【開】
- ②排気ロバルブを【開】
- ③真空ポンプの電源を【ON】で本機内やホース類の真空引きをします。
- ④ 真空引きが完了したら、排気ロバルブとマニホールドの低圧側バルブを【閉】
- ⑤真空ポンプの電源を【OFF】

3-3) 充填方法

- ① ダウントランスのブレーカー / 電源スイッチを【ON】 (表示パネルには右の表示がされます。)
- ② 圧力調整器のバルブとマニホールドの両方のバルブが 【閉】になっていることを確認して、 冷媒ボンベを【開】
- ③マニホールドの低圧側バルブを【開】
- ④ 圧力調整器のバルブを <u>ゆっくり</u> と右回転で【開】いて、 圧力調整器の 2 次側圧力ゲージが <u>1.5MPa 以下</u> に なるようにバルブを設定。
- ⑤ キーパッドの「スタート」キーを押します。
- ⑥ ディスプレーには以下の表示がされて、回収が開始します。

Transfer In Progress

(冷媒回収進行中)

(待機モード中) Press Start (スタートを押す)

Mode

Standby



- ⑦ 充填を完了させる圧力値(低圧スイッチ作動真空圧)をキーパッドで設定します。 何も設定しないときは、「OMPa」に設定します。
- ⑧ ディスプレイパネルには、右の表示がされます。このうちの_____部分には、設定された真空度が表示されます。

(充填完了まで、いつでもこの設定値は変更ができます)

New Min.Inlet (低圧スイッチ圧力の設定) Min. MPa _____ (低圧スイッチ圧力 ____MPa)

▲ 注意

- ・ 油圧システムのオイルレベルを、油圧用オイルレベルチェック窓で常に確認して ください。赤色の Low Level 以下になるようであれば、メンテナンスの項で説明して いる方法で、オイルを補充します。
- ⑨ 充填が完了(ボンベ内圧力が所定の真空度に達すると)すると、ディスプレーパネルは右のように変更されて、装置が停止します。このうちの_____部分には、取入口の真空度が表示されます。
- ⑩ 充填が完了しても、2 個のファンは一分間回転を続け、1 分後にすべてのシステムが停止します。そのとき、ディスプレイには、右の表示がされ

にはファン停止までの残り時間が表示されます。

Trans Complete (冷媒回収完了) Inlet MPa (吸引圧力 MPa_____)

① スケールで、所定の充填量に達したら、「ストップ」キーを押すと、右の表示が出て充填作業が中断します。

WAIT.... Ending Transfer

(回収完了準備中)


その後、⑩と同じ1分後にファンが停止します。


- ⑫ システムの低圧側サービスポートとボンベのバルブを【閉】
- ③ パージ作業を行い充填作業を完了させる。

6. メンテナンス

1)油圧オイルの補充

- ■油圧オイルのオイルレベルチェック窓のオイル量をチェックし、オイルレベルが赤の「Low Level」以下であれば、オイルを補充します。
- オイルの補充には、手動のオイルポンプと冷凍機油 5GS もしくは、相当オイルをご用意ください。
- ①回収機を空運転させます。(取入口にムシ付チャージングホースを接続し、排気バルブを開けた状態で【低圧設定 -0.035MPa】キーを押し、【スタート】キーを押す。)
- ②回収機の裏のパネルを外します。
- ③ お客様にて用意していただいた、手動のオイルポンプと回収装置背面のオイル充填/ドレンバルブにムシ付チャージングホースを接続します。
- ④ 手動のオイルポンプの取入口に冷凍機を接続し、 オイルドレンバルブを開く。
- ⑤ 手動のオイルポンプを動かして、オイルレベルがオイルレベルチェック窓の中間位置になるまで補充し、オイルドレンバルブを閉じる。
- ⑥ 接続を外し、回収装置の裏のパネルを組み付けます。





裏面パネル

2)油圧オイルの交換

- 交換の頻度は、回収装置の使用時間にもよりますが、一般的には 1 年に一度交換してください。しかし、オイルレベルチェック窓から見えるオイルが汚れていないようであれば交換の必要はありません。
- ■オイルの交換には、圧力調整器付窒素ガスボンべと、手動のオイルポンプと冷凍機油 5GS もしくは、4GS をご用意ください。
- ① 回収機の電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②回収機の裏のパネルを外します。
- ③マニホールドのセンターポートと、回収装置のガス取り入れ口を接続する。
- ④ マニホールドの低圧側ポートと窒素ガス調整器の吐出口を接続する。
- ⑤ マニホールドの高圧側と低圧側のバルブを閉じる。
- ⑥ 窒素ガス調整器の圧力を 1.0MPa 以下 に調整する。
- ⑦マニホールドの低圧側バルブを開けて、回収装置のガス取入口に窒素ガス圧力を加える。



- この作業は、油圧シリンダ内のピストンを動かし、シリンダ内のオイル をオイル溜まりに戻すため、必ず実施してください。
- ⑧ オイルレベルチャック窓のオイルレベルを見て、オイルが上昇しなくなるまで継続させ、オイルの上昇が止まったら、オイルレベルチェック窓のオイルレベルにマークして、オイルの再充填の際の目安とします。
- ⑨ オイル充填/ドレンバルブにチャージングホースを接続し、反対側を廃油入れ容器等に接続します。

- ⑩ オイル充填/ドレンバルブのキャップを外し、バルブを開きます。
- (1) 自動的にオイルがでてきますが、早く抜くためには【ベントフィ ルタ】へ 0.01 ~ 0.05MPa 位の圧力(エアや窒素ガス等)を加 えると効果的です。
- ⑫ オイルが全て抜けたら、お客様で用意していただいた、手動のオ イルポンプと回収機背面のオイル充填/ドレンバルブにチャージ ングホースを接続します。
- ③ 手動のオイルポンプの取入口に新しいオイルを接続します。
- (4) 手動のオイルポンプを動かして、オイルレベルが®でマークした 位置になるまで補充します。
- (5) 接続を外し、回収装置の裏のパネルを組み付けます。
- ⑥ 窒素ガスのバルブを閉じ、マニホールド等を全て外します。排気バルブを開け、回収機内 の圧力を全て抜きます。

3) コンデンサの清掃

- 冷媒の冷却、油圧油の冷却、回収装置内部の冷却は、すべて回 収装置背面のコンデンサを通じて行われます。したがって、こ のコンデンサにゴミや埃が詰まると、冷却不良となり、回収不 能になったり、回収装置が故障する恐れがあります。汚れが見 られたら必ず清掃してください。
- ①回収装置の電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②回収装置の裏のパネルを外します。
- ③ コンデンサに向かって、エアーブローします。

裏面パネル

オイル充填/ドレンバルブ

4) 圧力スイッチの目盛り調整

- エコセーバー RS13 には、4 個の圧力スイッチが内蔵されています。バッテリーを交換、 充電したり、油圧オイルを交換したりした場合には、これらの圧力スイッチの目盛り調整 を行う必要があります。
- 圧力スイッチの目盛り調整は、定期的に点検することをお勧めします。
- ■電源を入れたときに、液 晶ディスプレイに右の ような表示がされた場 合には、この作業が必要 となります。長時間使 用せず、内蔵バッテリー の容量が低下した場合 には、主として「P3·・・・」 [P4・・・] のどちら かが表示されます。

P1 Transd Error (P1圧力センサ エラー) MPa VAL._ MPa) (残留圧力 _

P3 Transd Error (P3圧カセンサ エラー) MPa VAL. MPa) (残留圧力 _

P2 Transd Error (P2圧力センサ エラー) MPa VAL._ (残留圧力 _ MPa)

P4 Transd Error (P4圧力センサ エラー) MPa VAL. (残留圧力 _

■このエラーを防止するために、定期的に(1週間に1回、30分から2時間程度)コンセ ントに電源プラグを差し込んで通電させてください。(通電させるだけでバッテリーは自 動的に充電されます。)

- ① 回収機の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ② 最低 30 分以上 (できれば 2 時間) そのまま放置します。
- ③ 排気バルブを開きます。
- ④ ムシ付チャージングホースをガス取入口に接続します。
- ⑤ そのまましばらく放置して、回収装置内を大気圧状態にします。
- ⑥【圧力センサ目盛り調整】キースイッチを押すと、 安全コード番号の入力待ちとなります。(右図)
- ⑦ 安全コードは「47」ですので、 キーの"4","7"のキーを押します。
- ⑧ 安全コードを入力すると、ディスプレイには 右の表示がされます。
- ⑨ 圧力センサの目盛り調整を行うために、 【スタート】キーを押すと、 吸引圧力(右図)が表示がされます。
- ⑩ 正常な目盛りであれば、"00.00"と表示されます。 違うようであれば【各圧力確認表示キー】を押した後、 【 < 】【 > 】キーを使用して"00.00"になるように調整します。
- ① 調整が終わったら、 【 圧力センサ目盛り調整 】 キーを 1 回押すと、 吐出圧力(右図)が表示されます。 表示が"00.00"でなければ、⑩の作業をしてください。
- ⑫【圧力センサ目盛り調整】 キーを 1 回押すと、 コンプレッサ吐出圧力(右図)が表示されます。 表示が"00.00"でなければ、⑩の作業をしてください。
- ③【圧力センサ目盛り調整】 キーを 1 回押すと、 油圧圧力(右図)が表示されます。 表示が"00.00"でなければ、⑩の作業をしてください。

Hydr. (油圧圧力 ____ MPa) **Use < > To Adj.** ("<",">>"キーで調整する) Adi.

- (4) 【 圧力センサ目盛り調整 】 キーを押して、4 個の圧力センサーの目盛りを確認してください。
- ⑤ すべての圧力センサの目盛り調整は完了ですので、【ストップ】キーを押して完了させます。 圧力センサの目盛り調整完了
- (4) 排気バルブを閉じて、ムシ付チャージングホースを外します。



Safety Code Number (安全コード番号)

Calibration (圧力目盛り調整) Press Start (スタートを押す)

Inlet P = **.** (吸引圧力 _ MPa) **Use < > To Adj.** ("<",">"キーで調整する) Adi.

Use < > To Adj. ("<",">"キーで調整する) P = **.** Comp. (吐出圧力 _ MPa)

Use < > To Adj. ("<",">"キーで調整する)


> To Adj.

Outlet P = **.**


(吐出圧力 _____

ECOsaver RS13

7. エコセーバー RS13 の配管図



8. エコセーバー RS13 の電気配線図



9. リミットスケール LS-45RS の使用方法

1) 準備

1-1) 設置

堅固な場所に設置し、四隅を押さえてガタが出ないように裏面 4 箇所の調整脚 (ネジ)を手で廻して調整します。

その時に、操作パネル面の水準器内の気泡が青丸円内に入るようにしてください。

1-2) 電源投入

- ① 付属の AC アダプタを本機のアダプタジャックに接続すると液晶パネルに*が表示されます。
- ②【ON/OFF】キーを押すと表示部が全点灯し、その後 <u>O.OOOkg</u> と表示され通常モード (バーグラフ表示なし。)になります。
- ★ 起動時は必ず計量台に何も載せないでください。ボンベ等が載った状態で電源オンに しますと、<u>not O</u> 表示になり先に進みません。 この場合はボンベを降ろしてから【ON/OFF】キーを押し、再度【ON/OFF】キーを 押してください。
- ★ より高精度で作業していただく為に、電源オン後 30 分程度のウォームアップの後、 で使用されることをお奨めします。

1-3) 使用地区の設定

- □ ご購入後、初めてご使用になる時に 1 回だけ設定してください。
- □ 使用地区の違いによる感度誤差の影響を軽減する為に、お客様の使用地区を本機に 設定してください。
- ※ 使用地区は巻末の使用区域番号表を参照してください。
- ※ 出荷時は、1. ArE. 10 に設定してありますので、この区域で使用する場合は設定不要です。
- ①【設定/終了】キーを押し続けると、Func表示になるのでキーを離します。
- ② 1. ArE. 10 (現在の使用地区)が表示されます。
- ③【ゼロ】キーを押すと、1. ArE. 10 → 1. ArE. 11 → 、、、地区が変わります。
- ④ 確定したら、【設定/終了】キーを4回押してください。通常モードに戻ります。

2) フロンガス回収時の操作方法

2-1) フロン回収装置との接続

フロン回収装置のセーフティケーブルを、本機のコネクタに接続します。


2-2) 動作モードの確認

本機表示部右側のセグメントが 回収 になっていることを確認します。 充填 になっている場合は、【設定/終了】キーを押して 回収 に切り換えます。 ★ 通常モード時のみ切り替えられます。

2-3) ボンベ種類の選択

- ①【選択】キーを押してボンベ冷媒種類を選びます。
- ※ R14 と R116 は、5 番地(フリー設定)にて、以下表の数値を参考に入力・設定してください。

番地	冷媒呼称	ボンベ質量 [kg]	ボンベ充填量 [kg]	ボンベ最大質量 [kg]
1	r13	13.500	7.500	21.000
2	r23	13.500	2.550	16.050
3	r503	13.500	3.200	16.700
4	r508A	13.500	3.700	17.200
5		0.000(変更可能)	0.000(変更可能)	0.000(変更可能)
5. R14入力		13.5	2.8	16.3
5. R1 16 入力		13.5	4.4	17.9



②【設定/終了】キーを押すと選択した冷媒種類番号が確定し、バーグラフが点灯して回収が可能な状態になります。



2-4) 回収作業

- ① ゼロ が点灯している事を確認してボンベを計量台に載せます。
- ② 【スタート / ストップ】キーを押すとコネクタ接点オンが表示され電源が入ります。
- ★載せたボンベが選択したボンベ質量よりも軽すぎる場合、本機は異種ボンベが載せられたものと見なし、Light を表示しコネクタ接点はオンになりません。
- ③ 現在質量がボンベ最大質量に達すると自動的にコネクタ接点がオフになり、 ブザーが <u>ピー</u>と鳴って表示質量が点滅表示し回収が終了したことを知らせます。
- ④ 別の 同容量ボンベ で回収を続ける時は、現在のボンベを降ろしてから【ゼロ】キーを押してゼロ点調整後、2 本目の 同容量ボンベ を計量台に載せて下さい。 その後、【スタート / ストップ】キーを押すと回収を再開します。

- ⑤ 回収終了後は【設定 / 終了】キーを押して下さい。 End 表示の後、通常モードに戻ります。この時、バーグラフも消灯します。
- ★ 【設定/終了】キーを押さないで電源を OFF にすると次回電源を入れたとき、 前回のボンベ質量が表示されてしまいます。 終了後は、必ず【設定/終了】キーを押してください。

※回収中断方法

回収中(本機コネクタ接点オン時)に【スタート/ストップ】キーを押すと、本機コネクタ接点がオフになり回収を中断します。 再度押すと回収を再開します。

▲ 警告

- ・ 必ずすべての回収作業が完了した後には、【設定/終了】キーを押してから電源を OFF させてください。バックアップ機能により、次回の回収時に誤って異種冷媒を 設定してしまう可能性があります。
- ☆ボンベ破裂の恐れがあります。

2-5) 冷媒種類番号の確認及び変更

- ① 回収モード時に【選択】キーを押すと現在の冷媒種類番号を表示します。 その後のキー操作がない場合、しばらくすると自動的に元の状態に戻ります。
- ② 変更する場合は、冷媒種類番号が点滅している間に【選択】キーを押して、 希望する冷媒種類番号を選んでください。 次に【設定/終了】キーを押すと選択した番号が確定します。

2-6) フリー設定モードのボンベ質量と充填量の設定

- 本機表示部右側のセグメントが回収になっていることを確認します。 充填モードからの切換は通常モード時だけ行えます。
- 現在の設定がよくわからない場合には、【設定/終了】を押して、通常モードに戻してから再度【設定/終了】キーを押して回収に切り換えてください。
- ① フリーモード (5番地)を選択すると数値が点滅します。
- ②【ゼロ】キーを押すと、Edit 表示後、桁 1 が点滅します。
- ③その後、回収のボンベ質量の編集画面になります。



▲ 危険

- ・ 必ず<u>空の専用ボンベ</u>を計量台に載せて質量を計り、その数値をボンベ質量として 登録してください。<u>充填されたボンベ</u>を空のボンベと登録するとボンベ質量が 多めに設定され過充填になり危険です。
- **☆ ボンベ破裂の恐れがあります。**

ECOsaver RS13

②編集方法

【ゼロ】キーが、数値変更

 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$

【設定/終了】キーが、対象桁変更

桁1→桁2→桁3→桁4→桁5→桁6→桁1→ 、、、の役目をします。

- 例) ボンベ質量 0.00kg を 11.035kg に変更する場合
 - a) 【ゼロ】キーを押して変更開始します。



- b) 【ゼロ】キーを5回押して、桁1を5にします。
- c) 【設定 / 終了】キーを押して対象桁を、桁 2 にします。



- d) 【ゼロ】キーを3回押して、桁2を3にします。
- e) 【設定 / 終了】キーを押して対象桁を、桁 4 にします。
- f) 以下、同様にして 11.035kg にします。



g)設定が終わったので【選択】キーを押すと 11.035kg がボンベ質量として 登録されます。

h) その後、ボンベの充填量設定画面になり、桁 1 が点滅します。



i) ボンベ質量と同じように【ゼロ】キーを押すと変更を開始します。 同様に桁送りをし、数値を確定後、【選択】キーを押すと変更内容が登録されます。 ここで設定したボンベ質量と充填量は、本機で<u>記憶保持します</u>。 ボンベ質量と充填量の合計がボンベ最大質量として記憶され、 その値になるとコネクタ接点がオフになります。

3) 瞬停バックアップ機能

回収作業中に誤って、ACアダプターの線に足を引っかけてしまった! 元電源が切れてしまった! ような場合でも、本機は常にバックアップ機能が働いていますので、電源が復帰したら【ON/OFF】キーを押すだけで瞬停前の作業状態がほぼ再現されます。

しかし、精度良く回収作業を継続する為には、一度ボンベを計量台から降ろして 【ゼロ】キーを押してゼロ点調整をしてください。 その後、ボンベを計量台に載せて作業を継続してください。

4) 各種機能の設定方法

本機は、標準的な設定で出荷していますが、お客様が使用状況に合わせて機能設定を変更することができます。斜め太文字は、出荷設定値を示します。

機能	説明	表示	備考
		1.ArE.1	1 区指定
		1.ArE.2	2 区指定
		1.ArE.3	3 区指定
		1.ArE.4	4 区指定
		1.ArE.5	5 区指定
		1.ArE.6	6 区指定
	使用場所 (緯度)の違いによる重力加速度	1.ArE.7	7 区指定
	の変化が本機の感度に与える影響	1.ArE.8	8 区指定
地区設定機能	(感度誤差)を軽減する為、	1.ArE.9	9 区指定
	巻末の使用区域番号表を参照して	1.ArE.10	10 区指定
	お客様の使用地区を設定して下さい。	1.ArE.10	11 区指定
		1.ArE.12	12 区指定
		1.ArE.13	13 区指定
		1.ArE.14	14 区指定
		1.ArE.15	15 区指定
		1.ArE.16	16 区指定
オートゼロ機能	ゴミ付着等による微少なゼロ点の変化に	2.A.0 1	オートゼロオン
	追従し自動的にゼロ点を修正する機能。	2.A.0 0	オートゼロオフ
		3.rE. 1	早いが、安定性劣る
	強力なデジタルフィルターを搭載	3.rE. 2	↓
応答速度	しています。使用環境によって 5 段階に	3.rE. 3	ふつう
	フィルター効果を可変できます。	3.rE. 4	<u> </u>
		3.rE. 5	遅いが、安定性良い
ゼロセット時の	【ゼロ】キー押して表示値をゼロセット	4.tA. 1	安定待ちしてゼロセットする
安定待ち機能	するとき、安定待ちする/しないの選択。	4.tA. 2	即時、ゼロセットする

各種機能の設定方法

- ① 通常モード (バーグラグが点灯していない状態)にしてください。
- ②【設定/終了】キーを押し続けると、Func表示になるのでキーを離します。
- ③ その後、1. Are. 10 現在の使用地区が表示されます。
- ④【ゼロ】キーを押すと、1. Are. 10 → 1. Are. 11 → 、、、地区が変わります。
- ⑤ 確定したら【設定/終了】キーを押してください。
- ⑥ その後、2. A. O 1 表示になります。オートゼロ機能の設定です。
- ⑦ 同様に、3. rE 3 4. tA 1 を設定/確認します。
- ⑧ 4. tA 1表示の時に【設定/終了】キーを押すと、機能設定を終了して通常モードに 戻ります。

5) 使用区域番号表(参考)


区域番号	使用区域に属する地域
1区	釧路市、北見市、網走市、留萌市、稚内市、紋別市、根室市、宗谷支庁管内、留萌支庁管内、網走支庁管内、
	根室支庁管内及び釧路支庁管内
2区	札幌市、小樽市、旭川市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、
	千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、恵庭市、石狩支庁管内、後志支庁管内、
	上川支庁管内及び空知支庁管内
3区	函館市、室蘭市、帯広市、苫小牧市、登別市、伊達市、渡島支庁管内、桧山支庁管内、胆振支庁管内、
	日高支庁管内及び十勝支庁管内
4区	青森県
5区	岩手県及び秋田県
6区	宮城県及び山形県
7区	福島県、茨城県及び新潟県
8区	栃木県、富山県及び石川県
9区	群馬県、埼玉県、干葉県、東京都(八丈支庁管内及び小笠原支庁管内を除く。)
	福井 県、京都府、鳥取県及び島根県
10区	神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、山口県、徳島県、大阪府、兵庫県、
	奈良県、和歌山県、岡山県、広島県及び香川県
11区	東京都(八丈支庁管内に限る。)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県
12区	熊本県及び宮崎県
13区	鹿児島県(名瀬市及び大島郡を除く。)
14区	東京都 (小笠支庁管内に限る 。)
15区	鹿児島県 (名瀬市及び大島郡に限る。)
16区	沖縄県

10. リングトランスの取扱説明

- 1) 各部の名称と主な仕様
- ここでは、エコセーバー RS13 に標準で付属されている、日動工業株式会社製の「フルパワー軽量リングトランス」の取扱方法を説明します。

●取扱方法

- ① 入力電圧が 200V であることを確認して、電源コンセントに入力プラグを差し込みます。
- ② ブレーカー電源スイッチを「入」にすると、電源ランプが点灯して出力電圧計が作動して、出力コンセントが使用できます。
- ③ 使用する機器の電源プラグを、出力コンセントに差し込んでください。 内部結線図





上段の目盛りが100Vの出力コンセント電圧 下段の目盛りが115Vの出力コンセント電圧


●注意事項

- ① 電源コンセント付近の水気、雨水のある場所、高温な場所を避けて通通風性のよいところへ 設置してください。
- ② 入力電圧に電圧降下がない場合は、100V コンセントとは 100V、115V コンセントは 115V 出力されます。
- ③ 入力電圧が 10V 以上電圧降下している場合には、100V 機器でも 115V コンセントに差し込んで使用してください。
- ④ ブレーカが作動したときは、電流が流れすぎていますので、使用する機器を減らして、 適切な容量で使用してください。
- ⑤ 製品に異常が感じられる場合は、必ず電源を切って確認し、最寄の弊社営業窓口までで連絡ください。
- ⑥使用後は、必ずコンセントから入力プラグを抜いてください。

11.ボンベに付いて

■所有者の表示


- ★ 購入したボンベには、弊社の登録番号 (H273) が刻印されていますが、容器所有者を ご購入者に移転してください。
- ★ 法令により所有者は、氏名または、名称・住所・電話番号 (以下「氏名等」という)を遅滞なく変更します。(高圧ガス保安法第46条・容器保安規則第10条1項三号による。)
- ★ 下記の方法にて表示してください。
- ① 登録番号 (H273) を === 等で打刻して抹消します。
- ② 容器の外面に容器所有者の氏名等を明示します。
- ③ 高圧ガス保安協会に氏名等を登録し、高圧ガス保安協会から 付与された記号及び番号(登録番号)を容器の厚肉部に打刻します。
- ※ なお、詳細は各地区の高圧がス保安協会にお問い合わせください。 (P47 参照)



■期限

★ エコセーバー RS13 用の 10.2L 継ぎ目なし容器は、 一般のフロンガス用容器と異なり、 下記の期限毎に再検査が必要です。

平成元年4月1日以降に製造された容器:5年毎



■貯蔵

- ★回収機より取外したボンベの貯蔵は、法の適用を受けます。
- 1.5kg 以上 3ton 未満の貯蔵は、法の基準 (*) を守って貯蔵する。 (届出・許可共に不要)

※ 法の基準

- (a) 空容器と実入り容器は、区別して置く。 置場の周囲 2m 以内には火気・引火性の物を置かない。 面積は 25 ㎡未満。
- (b) 他のものを置かないこと。
- (c) 常に 40℃以下に保つこと。
- (d) 転倒防止(くさり)を付け、かつ粗暴な取扱いをしないこと。
- (e) 車に積載のまま置かないこと。
- (f) 標識 (ガスの種類・量・責任者名: 資格者の必要は無い)、警戒標 (火気厳禁・立入禁止)を 掲げること。
- (注)他の高圧ガスと共同であれば、合算される。

ECOsaver RS13

■ 容器所有者登録申請等 冷媒回収用ボンベに関しては、以下の高圧ガス保安協会および、各支部にお問い合わせください。

高圧ガス保安協会 機器検査事業部

T 105-8447

東京都港区虎/門 4-3-9(住友新虎/門ビル)

TEL: 03-3436-6104 FAX: 03-3436-0688

高圧ガス保安協会各支部					
各地区支部名	〒	TEL			
	住所	FAX			
高圧ガス保安協会	〒 060-0808	011-717-0953			
北海道支部	札幌市北区北 8 条西 6-2 松村ビル	011-717-7596			
高圧ガス保安協会	〒 980-0011	022-268-7501			
東北支部	仙台市青葉区上杉 3-3-21 上杉 NS ビル	022-211-0154			
高圧ガス保安協会	〒 460-0008	052-221-8730			
中部支部	名古屋市中区栄 2-10-19 名古屋商工会議所ビル	052-204-1308			
高圧ガス保安協会	〒 530-0054	06-312-4051			
近畿支部	大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル	06-312-1437			
高圧ガス保安協会	〒 730-0051	082-243-8016			
中国支部	広島市中区大手町 2-8-4 パークサイドビル	082-243-8034			
高圧ガス保安協会	〒 760-0050	0878-61-9341			
四国支部	高松市亀井 4-12 セントラルビル別館	0878-31-0167			
高圧ガス保安協会	〒 812-0011	092-411-9308			
九州支部	福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル	092-473-1372			

●お客様メモ 後日のために記入しておいてください。 お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号:

購入年月日: 年 月

お買い求めの販売店:

本 社/名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail:sales@asada.co.jp

支 店/東京・名古屋・大阪

営業所/札幌・仙台・さいたま・横浜

広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バ ン コ ク) 台湾浅田股份有限公司 (台 北) アサダ・アーロンコ マシナリー社 (クアラルンブール)

アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)

アサダ・インド社 (ム ン バ イ) 上海浅田進出口有限公司 (上 海) アサダ・インド社

工 場

 犬山工場
 (愛知県・犬山市)

 アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)

 アサダ・マシナリー社 (パ ン コ ク)